

MODE D'EMPLOI

HGGN 8 et HGGN 8-B

A lire attentivement avant première utilisation

Pour votre sécurité, ne pas transporter ou déplacer l'appareil en mettant les mains sur la plaque supérieure, qui pourrait être chaude.

UTILISATION

Avant la première utilisation, vérifier que les protections soient bien retirées.

Avant la mise en marche, vérifier que la tension correspond bien à celle de l'appareil.

Brancher le câble d'alimentation à la prise de courant.

Etant donné que cet appareil est multifonctionnel, il est possible de le faire chauffer de plusieurs façons grâce à ces 2 x 4 tubes halogènes.

- Pour son fonctionnement en maintien de la température (avec la ceinture bain marie) tourner les manettes vers la droite dont le réglage va de 0 à 3 afin d'obtenir la température de maintien désirée. Dans cette fonction 2 tubes par zone chauffent.
- Pour son fonctionnement en GRILL ou Cuiseur à Pâtes avec le CP80 tourner les manettes vers la droite jusqu'au maximum et puis insister pour mettre en fonction les 4 tubes de chaque zone. **Il est impératif de revenir en arrière avec les manettes afin de régler la puissance de chauffe.**

! Pour des raisons d'éventuelle surchauffe de l'appareil il est fortement recommandé de ne pas le laisser fonctionner en position 3 en permanence.

! Ne pas utiliser l'appareil en milieu humide ou à l'extérieur par temps de pluie ou forte nébulosité.

ENTRETIEN

! Ne jamais immerger l'appareil.

! Ne pas laver au lave vaisselle.

! Ne pas laver avec un laveur haute pression.

! Ne rien déposer sur la vitre quand l'appareil est au repos.

Après ou en cours d'utilisation, si nécessaire, racler l'excédent de graisse à l'aide d'un racloir aux bords arrondis (pour éviter de rayer la vitre).

Ensuite verser légèrement de l'eau afin de décoller les sucs caramélisés puis éponger. Répéter l'opération si nécessaire.

En cas de dépôt plus important, utiliser l'éponge inox fourni avec l'appareil.

En fin de journée, laver la vitre avec une eau savonneuse, rincer et puis sécher.

PROBLEMES

L'appareil ne chauffe pas

- Vérifier si la fiche est bien enfoncée
- Vérifier et contrôler les fusibles
- Avez-vous bien enclenché l'interrupteur général

L'appareil chauffe de trop

- Diminuer le thermostat
- Si le problème persiste, retourner l'appareil chez votre distributeur pour contrôle.

Le différentiel se déclenche

- Vérifier qu'il n'y a pas d'autres appareils sur le même circuit. Si c'est le cas, les débrancher et réessayer votre appareil.
- Si le problème persiste, retourner l'appareil chez le distributeur pour contrôle.

Les fusibles sautent

- Vérifier si la résistance des fusibles correspond à la puissance de l'appareil ou à la somme totale des puissances des différents appareils branchés sur le même circuit.
- Adapter votre circuit électrique à la puissance requise.
- Si le problème persiste retourner l'appareil chez le distributeur pour contrôle.

Quelques exemples de cuisson

- Viandes rouges thermostat 2 – 2 ?
- Viande blanche et poisson thermostat 1 ? – 2
- Œufs – crêpes – pain perdu thermostat 2

Ces données sont indicatives et peuvent être adaptées selon besoin. Laissez libre cours à votre imagination.